

NIÁGARA +



Mecanismo de descarga accionado por cable -doble pulsador- para cisternas bajas

INSTALACIÓN GENERAL

1

Roscar

2

Introducir tornillos

Fijación taza tanque

3

4

Presionar hasta oír un "click"

5

Posicionar

Presionar hasta oír un "click"

6 Colocar pulsador.

Ø 16mm
Ø 27mm
Ø 40mm
Ø 50mm

7 Fijar pulsador.

8 Regulación descarga parcial.

Botón descarga parcial.

Girar la varilla hacia el símbolo (⊕) o hacia el símbolo (⊖) para regular el volumen de agua a descargar para la descarga mínima. Nivel mínimo de agua para un correcto funcionamiento de la descarga parcial.

*En caso de duda consulte el vídeo de instalación.

MONTAJE DE LA DESCARGA SIN DESMONTAR EL TANQUE

Montaje en base roscada

1

2

3

Presionar

Hasta oír un "click"

Asegúrese de colocar SIEMPRE la junta de estanqueidad (D) si se utiliza el adaptador (C)

Montaje en base gris VICTORIA de ROCA*

1

2

3

Presionar

Hasta oír un "click"

(!) Base original Roca ya instalada

Montaje en base blanca D2D de ROCA*

1

2

3

Presionar

Hasta oír un "click"

(!) Base original Roca ya instalada